

Holder for DoubleButton | Button

Support de fixation pour Button ou DoubleButton

Toujours sous la main

Holder permet de fixer le bouton de panique pour qu'il soit rapidement accessible en cas d'urgence et il rend l'utilisation de la télécommande pour les scénarios encore plus pratique. L'appareil sans fil restera portable : le bouton peut être détaché du support rapidement et utilisé comme télécommande.

Conçu pour les perfectionnistes

La conception de Holder ne compromet pas l'ergonomie du bouton et offre une fixation sûre. Il peut être fixé à une surface à l'aide de deux vis ou avec du ruban adhésif double face, et, grâce à sa large surface plane, même cette méthode d'installation est fiable. [Button](#) et [DoubleButton](#) peuvent être posés et retirés de leur support en un seul geste. Pas besoin d'outils et aucune perte de temps.

Spécifications techniques

Couleur	Blanc/noir
Matière	Plastique
Plage de températures de fonctionnement	De -10°C à +40°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 75%
Dimensions	47,1 × 37,9 × 14,2 mm
Poids	3,5 g
Garantie	Remplacement et réparation pendant 24 mois suivant la date de vente. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous recommandons de contacter d'abord le service d'assistance car les problèmes techniques peuvent être résolus En savoir plus
Kit complet	Holder for Button/DoubleButton Kit d'installation Guide rapide