

DoubleButton

Draadloos overvalapparaat

Alarm kan niet toevallig worden ingedrukt

Als u een alarm wilt activeren, moet u beide knoppen tegelijkertijd indrukken. Ze zijn onbuigzaam en worden gescheiden door een plastic verdeler. Daardoor wordt de kans op een vals alarm geëlimineerd als u DoubleButton in een zak of tas draagt.

Geen onnodige uitzendingen van patrouilles

DoubleButton ondersteunt [bevestigde alarmen](#). Voor deze functie moeten gebruikers worden ingelicht over de volgorde waarin de knoppen moeten worden ingedrukt om een bevestigde alarmtoestand te genereren. Hierdoor weet u 100% zeker dat een overvalalarm opzettelijk en alleen door een geautoriseerde gebruiker werd geactiveerd.

Gegarandeerde activering van het alarm

Het overvalapparaat zendt een signaal naar een hub via [Jeweller](#) — een tweerichtingsradioprotocol dat communiceert op een bereik tot 1300 meter. Een knipperende led verifieert de succesvolle aflevering van het DoubleButton-alarm. Jeweller versleutelt de verzonden gegevens en voorkomt vervalsing van het apparaat. Bij een storing schakelt het Ajax-systeem over op een vrije radiofrequentie en als de ether geblokkeerd is, brengt het de gebruikers en het beveiligingsbedrijf op de hoogte van de situatie.

PRO-technologie-oplossing voor ieder object

DoubleButton voldoet aan de eisen van de professionele Europese beveiligingsnormen en kan zowel in de particuliere als in de commerciële sector worden gebruikt. Door de draadloze connectiviteit met de hub en het grote communicatiebereik kan DoubleButton overal geplaatst worden en meegenomen worden.

Meer dan alleen alarmen

Alarmen activeren is het hoofddoel van de DoubleButton-functie. Maar niet het enige. Door een alarmsignaal uit te zenden kan het overvalapparaat alle of bepaalde sirenes bij het object activeren. DoubleButton kan ook automatiseringsscenario's uitvoeren zoals een [rookmachine activeren](#), [elektrische sloten dichtdoen](#) en [rolluiken naar beneden doen](#).

Onderhoud zonder enige moeite

De behuizing van het apparaat is bestand tegen extreme temperaturen, stof en waterspatten. De knoppen zijn ontworpen om duizenden keer ingedrukt te worden. Met een voorgeïnstalleerde batterij die tot vijf jaar meegaat, hoeft DoubleButton heel lang niet onderhouden te worden.

Verbinden zonder moeilijkheden

Voeg DoubleButton toe aan een systeem en configureer het - allemaal in [Ajax PRO](#) — een mobiele app voor technici. U hoeft de behuizing niet te demonteren, bevestig het apparaat gewoon op het oppervlak met behulp van [Holder](#). Of hang DoubleButton aan een ketting of een sleutelhanger. Na een paar minuten is het overvalapparaat klaar voor gebruik.

Technische specificaties

Classificatie	Draadloos overvalapparaat
Compatibiliteit	Werkt met alle Ajax-hubs en signaalversterkers met OS Malevich 2.9 en nieuwer
Bescherming tegen vals alarm	Ja
Aantal knoppen	2
Alarmtransmissie	Niet langer dan 0,15 sec. Altijd actief (hoeft voor gebruik niet eerst geactiveerd te worden)
Jeweller-radiotechnologie	Communicatiebereik met een hub - tot 1300 m in een open ruimte Tweerichtingscommunicatie Bedrijfsfrequenties - 868,0 - 868,6 of 868,7 - 869,2 MHz (afhankelijk van de verkoopregio) Zelfsturend RF-outputvermogen — tot 20 mW Encryptiebeveiliging op basis van een AES-algoritme Frequentieverspringing Kom meer te weten over Jeweller >
Voeding	CR2032-batterij, 3 V Tot vijf jaar Kom meer te weten
Temperatuurbereik	Van -10°C tot +40°C
Toelaatbare luchtvochtigheid	Tot 75%
Beschermingsklasse	IP55
Afmetingen	47 × 35 × 16 mm

Gewicht	17 g
Garantie	Vervanging en reparatie binnen 24 maanden na aankoop. De batterijen vallen niet onder de garantie. Meer informatie
Volledige set	DoubleButton Voorgeïnstalleerde CR2032-batterij Snelstartgids