

Holder for DoubleButton | Button

Beugel om Button of DoubleButton op oppervlakken te bevestigen

Altijd bij de hand

Met de Holder installeert u eenvoudig de paniekknop zodat deze in geval van nood snel voorhanden is en het gebruik van de afstandsbediening wordt nog handiger bij scenario's. Het draadloze apparaat blijft draagbaar: de knop kan snel worden losgemaakt van de houder en worden gebruikt als afstandsbediening.

Ontworpen door perfectionisten

Het ontwerp van de houder houdt rekening met de ergonomie van de knop en zorgt dat deze altijd goed op de houder past. De houder kan worden bevestigd aan een oppervlak met twee schroeven of dubbelzijdige tape. Dankzij het grote, vlakke oppervlak is zelfs deze laatste installatiemethode betrouwbaar. U bevestigt [Button](#) en [DoubleButton](#) met één beweging op de houder en klikt ze ook zo weer los. U heeft geen gereedschap nodig en verspilt geen tijd.

Technische specificaties

Kleur	Wit/zwart
Materiaal	Plastic
Temperatuurbereik	Van -10°C tot +40°C
Toelaatbare luchtvochtigheid	Tot 75%
Afmetingen	47,1 × 37,9 × 14,2 mm
Gewicht	3,5 g
Garantie	Vervanging en reparatie binnen 24 maanden na aankoop. Indien het apparaat niet goed functioneert, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de klantenservice. Technische problemen kunnen op afstand worden opgelost Meer informatie
Volledige set	Holder for Button/DoubleButton Installatiekit Snelstartgids